

MIRACLE GLOSS™
Professional Mold Release Since 1942

MIRACLE GLOSS™ 87号

高温脱模蜡

产品描述

MIRACLE GLOSS™ 87号 高温脱模蜡 是一种以科学融合的巴西棕榈蜡，合成蜡和热树脂混合物，可在高温成型中提供一致的性能。

MIRACLE GLOSS™ 87号 好处:

- 可在高温下使用
- 易于应用和抛光
- 造出耐用的蜡表面
- 多次拉动亦可保持完好无损

用途

MIRACLE GLOSS™ 87号 用于GRP，FRP和其他复合应用程序。

使用指南

推荐程序

1. 对于最高质量的零件，请使用高达P2500的渐进式磨料，然后使用机器清洁剂，机器油，和后跟一个MIRACLE GLOSS™ 模具清洁剂。
(1) 或 两次 (2) MIRACLE GLOSS™ 模具密封剂的应用。
2. 为获得最佳效果，请使用涂抹海绵涂抹并用微纤维毛巾擦拭。
3. 对于新模具或塞子，请用三 (3) 至六 (6) 层MIRACLE GLOSS™ 87号高温脱模蜡涂层。在用微纤维毛巾擦拭之前，让每个涂层都要弄湿。雾化后的蜡越早移除，越容易移除。
4. 在应用/涂层之间请相隔15-30分钟。
5. 如 MIRACLE GLOSS™ 87号高温脱模蜡 已在新模具或塞子上使用。建议第一个 (1) 或第二个 (2) 模塑周期，使用PVA于MIRACLE GLOSS™ 87号高温脱模蜡上。
6. 在前两 (2) 次成型周期后，再涂一 (1) 层 MIRACLE GLOSS™ 87号高温脱模蜡。在最佳条件下，现在可以在下一次需要使用MIRACLE GLOSS™ 87号高温脱模蜡之前实现多次脱模。

注意事项

远离热源，火花，明火和热表面。禁止抽烟。接地或粘接容器和接收设备。使用防爆电气/通风/照明设备。避免吸入蒸气。只能在室外或通风良好的地方使用。不得将受污染的工作服带出工作场所。存放在通风良好的地方。保持容器密闭。保持仓库锁好。根据适用的当地法规处置内容物或容器。远离儿童可接触范围。

急救

如不慎吸入：将患者转移到有新鲜空气处，保持呼吸舒适。如果在皮肤上：用大量肥皂和水清洗。如果在皮肤上：出现过敏或皮疹反应：请盡快就医。重新使用衣服前，请彻底清洗。如果您感觉不适，请致电毒物中心或医生。美国紧急电话: +1 (703) 741-5970 (CHEMTREC) • (800) 424-9300。

存储和处理

本产品含有易燃溶剂。每次使用后重新盖上盖子。存放在阴凉，干燥的地方。在通风良好的地方使用。使用前请参看SDS。保质期为生产日起36个月。切勿冷冻。

包装

87号蜡 可提供311克罐装，每箱12罐：

- MIRACLE GLOSS™ 87号蜡
- 箱號 #M8711CSXXX1

技术援助

致电: 800-227-5538 or 1 (717) 786-7355

电邮: CustomerService@StonerSolutions.com

拜访: StonerMolding.com

没有风险保证。 Stoner Molding 保证100%满意或退款。如果您对任何Stoner Molding产品不满意，只需退回未使用的部分即可获得全额退款。

